

RS5000 の電源の落とし方について

- 1、赤枠で囲んでいる電源部分を軽く押して下さい。



①、電源部分はこの箇所です。

- 2、緑色に表示されている蛍光部分が消えれば完了です。



②、緑色の蛍光部分は
この箇所です。

※再起動する際は、①で記載している電源部分を軽く押し
て起動して下さい。